


Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

CAFETERA ESPRESSO

TH - 129E



Índice

CAPÍTULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

CAPÍTULO 2

Componentes del Aparato

CAPÍTULO 3

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

CAPÍTULO 4


Instrucciones de Funcionamiento

CAPÍTULO 5

Cuidados y limpieza

CAPÍTULO 6

Garantía y condiciones generales



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad debe ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones
- 2.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- 3.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un servicio Técnico Autorizado Thomas para información sobre respuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 4.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.
- 5.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
- 6.- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como":
 - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo cama y desayuno".
- 7.- No sumerja el aparato.
- 8.- La cafetera no debe colocarse dentro de un mueble cuando es en uso.

ADVERTENCIA:

- La abertura de llenado no debe abrirse durante el uso.
- Evite lesiones a causa de un mal uso de su cafetera.
- las superficies del elemento calefactor están sujetas a calor residual después de su uso.

9.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.

10.- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

11.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.

12.- El uso de accesorios no originales THOMAS no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la garantía.

13.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes, incluidos los quemadores de cocina.

14.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.

15.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.

16.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

17.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

18.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0 - 40°C.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.


PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

COMPONENTES DEL APARATO



- 1.- Tapa del tanque
- 2.- Perilla de control
- 3.- Indicador On/Off
- 4.- Tubo de vapor
- 5.- Espumador
- 6.- Filtro

- 7.- Porta Filtro
- 8.- Sujeta filtro
- 9.- Tapa de la jarra
- 10.- Mango de jarra
- 11.- Jarra
- 12.- Bandeja de goteo

DATOS TÉCNICOS

Modelo: TH-129E
 Tensión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
 Presión: 3,5 Bar
 Capacidad: 240 mL
 Potencia: 800 W

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES

- 1.- No toque las superficies calientes.
- 2.- Durante el uso, permita que haya un espacio de por lo menos 15 cms arriba, atrás y a los lados del aparato para permitir la circulación de aire.
- 3.- Debe tener extrema precaución al mover el aparato con líquidos calientes.
- 4.- Siempre permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
- 5.- No haga funcionar la cafetera sin tener agua en su interior.
- 6.- Nunca remueva el filtro mientras la cafetera esté funcionando.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Saque la cafetera del paquete y verifique que estén todos los accesorios
2. Limpie todos los componentes desmontables. Luego móntelos por completo.
3. Asegúrese de que el porta filtro esté en su lugar.
Coloque la jarra en un estante extraíble.
4. Opere el aparato (sin café en polvo en el filtro). Repite 2-3 veces.

INSTRUCCIONES DE USO

HACER CAFÉ EXPRESO

1. Retire la tapa del tanque girándola en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Vierta agua en el tanque de agua con la jarra. No exceda la capacidad máxima.

NOTA


La jarra tiene marcas de taza, la capacidad máxima del tanque es igual a 4 marcas de taza de cantidad de agua. La capacidad mínima del tanque es igual a 2 tazas

2. Antes de verter el agua en el tanque de agua, asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado y que la perilla de vapor esté en la posición  OFF.
3. Vuelva a colocar la tapa del tanque en su lugar girando la tapa en el sentido de las manecillas del reloj hasta que encaje en su posición.
4. Coloque el filtro en el portafiltro, agregue café en el filtro con una cuchara medidora, una cuchara de café en polvo puede hacer aproximadamente una taza de café de primera calidad. Luego presione el café en polvo firmemente con el pisón.

NOTA

- Seleccione el café que desee para hacer las tazas de café deseadas, la malla de acero tiene 2 tazas y 4 marcas de tazas.
- Usar café en polvo grueso designado, si usa café en polvo fino, habrá algunas condiciones defectuosas.

5. Asegúrese de que el porta filtro se alinee con las ranuras de la cafetera, luego insertelo estando en la posición "  ", y fíjelo girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que quede bloqueado en la Posición "  " (ver Fig. 1).



6. Coloque la jarra en el estante extraíble.

7. Enchufe la cafetera a corriente. Gire la perilla de vapor a la posición . El indicador se ilumina, espere unos 2 minutos, saldrá café.

8. Una vez obtenido el café deseado, debe girar la perilla de vapor a  OFF. El indicador se apagará y la cafetera dejará de funcionar, su café ya está listo. Luego retire la jarra y gire la perilla de control de vapor a  para soltar el vapor residual en el tanque.

ADVERTENCIA

¡No deje la cafetera sola durante la preparación del café, ya que a veces necesita operarla manualmente.

9. Antes de quitar el porta filtro o abrir la tapa del tanque, asegúrese de que se libere la presión en el tanque. El método consiste en girar la perilla de vapor a  en primer lugar, el vapor en el tanque se expulsará del dispositivo de espumado. Una vez que se haya liberado la presión y espere a que se enfríe el porta filtro, puede quitarlo o abrir la tapa del tanque.

10. Después de terminar de hacer el café, puede sacar el porta filtro girando en el sentido de las agujas del reloj y luego verter el residuo de café con el filtro presionado por el sujetador del porta filtro. Déjelos enfriar por completo, luego enjuague. (Cuando vuelva a montar el porta filtro, deberá voltear el sujetador de porta filtro a la posición original).

HACER CAPPUCCINO

1. Prepare el espresso primero con un recipiente lo suficientemente grande como se indica en la parte "HACER CAFÉ EXPRESO".
2. Llene una jarra con la cantidad deseada de leche por cada capuchino a preparar, se recomienda usar leche entera fría (¡no caliente!).

NOTA

Al elegir el tamaño de la jarra, se recomienda que el diámetro no sea inferior a 70 ± 5 mm, y tenga en cuenta que la leche aumenta de volumen, asegúrese de que la altura de la jarra sea suficiente.

- Gire la perilla de vapor a la posición , el indicador se encenderá.
- Inserte el dispositivo de espumado en la leche unos dos centímetros, después de unos 2 minutos, el vapor saldrá del dispositivo de espumado. Espumar la leche en el camino moviendo el recipiente de arriba a abajo.

NOTA

No llene demasiada agua (debe ser ≤ 200 ml), de lo contrario, la cantidad de vapor será pequeña y el contenido de agua en la leche espumosa será demasiado.

- Cuando se alcanza el volumen requerido, puede girar la perilla de control de vapor a la posición  para detener la formación de espuma. Luego retire la jarra y gire la perilla de control de vapor a la posición  para liberar el vapor residual en el tanque.

NOTA

- Limpie la salida de vapor con una esponja húmeda inmediatamente después de que deje de generar vapor, ¡pero tenga cuidado de no lastimar!
- Solo puede abrir la tapa del tanque después de drenar el vapor de agua y liberar la presión.

- Vierta la leche espumosa en el espresso preparado, ahora el capuchino está listo. Endulzar al gusto y, si se desea, espolvorear la espuma con un poco de cacao en polvo.

NOTA

Le recomendamos que deje que el aparato se enfríe antes de volver a preparar café. De lo contrario, puede producirse un olor a quemado en su café expreso.

- Después de girar la perilla a la posición de café o vapor, la unidad se apagará automáticamente después de 25 minutos.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Desconecte la cafetera y deje que se enfríe completamente antes de limpiarla.
- Limpie la carcasa de la cafetera con frecuencia con una esponja a prueba de humedad.

NOTA

No limpie con alcohol o limpiador solvente. Nunca sumerja la carcasa en agua para limpiarla.

- Separe el porta filtro, gírelo en el sentido de las agujas del reloj, elimine los residuos de café del interior, luego puede limpiarlo con un limpiador, pero al final debe enjuagar con agua limpia.
- Limpie todos los accesorios desmontables en el agua y séquelos bien.

LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE MINERALES

- Para asegurarse de que su cafetera funcione de manera eficiente, las tuberías internas estén limpias y el sabor máximo del café, debe limpiar los depósitos minerales que quedan cada 2-3 meses.
- Llene el tanque con agua y descalcificador hasta el nivel MAX (la escala de agua y descalcificador es 4: 1, el detalle se refiere a las instrucciones del descalcificador. Utilice un "descalcificador doméstico", puede usar el ácido cítrico farmacia o farmacia) en lugar del descalcificador (las cien partes de agua y las tres partes de ácido cítrico).
- De acuerdo con el programa de preparación de café expreso, coloque el porta filtro (sin café en polvo) y la jarra (jarra) en su lugar. Preparando agua según "HACER CAFÉ EXPRESO".
- Gire la perilla de vapor a la posición , el indicador se iluminará y prepare dos tazas de café (aproximadamente 2 oz). Luego, gire la perilla de vapor a la posición  y espere 5 segundos.
- Gire la perilla de vapor a la posición  y haga vapor durante 2 min, luego gire la perilla de vapor a la posición  para detener la unidad inmediatamente, haga que los descalcificadores se depositen en la unidad por lo menos 15 minutos.
- Reinicie la unidad y repita los pasos del 4 al 5 al menos 3 veces.

7. Luego, gire la perilla de vapor a la posición  para preparar hasta que no quede descalcificador.

8. Luego, prepare café (sin café en polvo) con agua del grifo en el nivel MÁX, repita los pasos de 4-5 por 3 veces (no es necesario esperar 15 minutos en el paso de 5), luego prepare hasta que no salga agua. dejado en el tanque.

9. Repita el paso de 8 al menos 3 veces para asegurarse de que la tubería esté limpia.

NOTA:

Tenga precaución con el agua hirviendo, manténgase alejado de aparato mientras realiza el proceso de limpieza interior.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Causa	Solución
Fugas de agua de la jarra o fugas de agua por la tapa de la jarra	La jarra no está ubicada correctamente	Deje que la línea central de la jarra se alinee con la abertura de fugas de la canasta de preparación.
	El nivel de agua en el tanque excede la escala de MAX.	El nivel del agua en el tanque debe estar dentro de la escala de MIN y MAX.
Las partes metálicas del tanque están oxidadas.	El descalcificador no es del tipo recomendado. Puede corroer las partes metálicas del tanque.	Utilice el descalcificador recomendado por el fabricante.
Fugas de agua por el fondo de la cafetera.	Hay mucha agua en la bandeja de goteo.	Limpie la bandeja de goteo.
	La cafetera no funciona correctamente.	Comuníquese con el centro de servicio autorizado para realizar la reparación.
Fugas de agua por el lado exterior del filtro.	Hay algo de café en polvo en el borde del filtro.	Deshacerse de ellos.
El sabor ácido (vinagre) existe en el café expreso.	No limpiar correctamente después de limpiar los depósitos minerales.	Limpie la cafetera según el contenido de "antes del primer uso" varias veces.
	El café en polvo se almacena en un lugar caliente y húmedo durante mucho tiempo. El café en polvo se echa a perder.	Utilice café en polvo recién hecho o guarde el café en polvo sin usar en un lugar fresco y seco. Después de abrir un paquete de café en polvo, ciérrelo bien y guárdelo en el refrigerador para mantener su frescura.
La cafetera ya no funciona.	La toma de corriente no está bien conectada.	Enchufe correctamente el cable de alimentación en un tomacorriente de pared; si el aparato aún no funciona, comuníquese con el centro de servicio autorizado para repararlo.
El vapor no puede hacer espuma.	El indicador de vapor listo (indicador verde) no está iluminado.	Solo después de que se ilumine el indicador de vapor listo (indicador verde), se puede usar el vapor para hacer espuma.
	El recipiente es demasiado grande o la forma no encaja.	Use taza alta y estrecha.
	Ha usado leche desnatada	Use leche entera o semidesnatada

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. THOMAS garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados THOMAS serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por THOMAS.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.